

Einbau – und Inbetriebnahmeinformation

ECOcompact für Einbauer

Liebe Einbauer,

Sie haben von uns die ECOcompact-Kleinkläranlagensteuerung mit automatischer Kalibrierung erhalten. Für die optimale Funktion sind einige Punkte zwingend zu berücksichtigen.

Vor Inbetriebnahme müssen alle Kammern bis zum Überlauf mit Trinkwasser gefüllt sein. Sind die Kammern nicht gefüllt, erfolgt die Kalibrierung der Wasserstände falsch und verursacht Fehlfunktionen.

Testlauf nach Einbau:

Möglichkeit 1

Der Testlauf wird einfach durch stecken des Steckers in eine Steckdose ausgeführt. Die Anlage beginnt mit dem Normalbetrieb und führt eine Kalibrierung durch. Die daraus entstehenden Werte sind falsch, wenn die Behälter noch nicht komplett bis zum maximalen Wasserstand mit Wasser gefüllt sind.

Für eine einwandfreie Funktion ist es dann zwingend erforderlich im Service-Menü

„Neustart und Reset“

zu drücken. Die Anlage wird wieder vom Stromnetz getrennt und später, nach Befüllung der Anlage wieder mit Strom versorgt. Es folgt der Automatikbetrieb mit Kalibrierung.

Möglichkeit 2

Der Testlauf nach dem Einbau der Technik erfolgt im Handbetrieb. Das ist möglich, weil dabei keine automatische Kalibrierung erfolgt. Nachdem die Anlage bis zum Überlauf mit Wasser gefüllt ist, kann der Stecker in die Steckdose gesteckt werden → Es erfolgt der automatische Betrieb, inkl. Kalibrierung. Allgemein erfolgt die Inbetriebnahme einige Tage nach der Installation.

Wir bitten dringend um Beachtung! Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 04944 6060 zur Verfügung!